



Navodila za uporabo programske rešitve

Z = Zakleni O = Odkleni P = Poglej

I. Uvod :

Programska rešitev Explorer - ZOP je namenjena dodatnem aktivnem varovanju, obveščanju in spremljanju vašega vozila/plovila v primerih, ko ga zapustite, posodite, izročite zaposlenim ali oddate v najem, za daljše časovno obdobje in v možnih primerih kot sledi:

1. Izlet potovanje z letalom, vaše vozilo je (za)puščeno na, ali ob letališču.
2. Dopustovanje na vašem ali najetem plovilu, vozilo je (za)puščeno v ali pred marino.
3. Ste na službeni poti in ne želite, da vaše vozilo uporablja nepooblaščen oseba.
4. Mogoče imate „živahne“ otroke in želite dodatno kontrolo, nad vašim vozilom v domači garaži, v času vaše krajše ali daljše odsotnosti.
5. Ste pripluli v neznanu pristanišče in ste se odpravili na daljši izlet v notranjost.
6. Ste posodili vaše vozilo ali plovilo prijatelju, znancu ali otroku in želite vedeti kje je.
7. V primeru nezgode izven mest in naselij, za lažje lociranje vozila in hitrejšo pomoč.
8. Vaš uslužbenec uporablja službeno vozilo in zlorablja vaše zaupanje in zanemarja svoje službene dolžnosti, z našim sistemom mu to z lahka dokažete in preprečite.

Najbrž bi lahko še naštevali, uporabno vrednost programske rešitve Explorer - ZOP, vendar menimo, da je najboljša, da z njeno uporabo, to ugotovite v praksi, kar sami.

II. Opis zmožnosti posamezne storitve :

Z = Zakleni

Storitev **zakleni** deluje tako, da v svojem mobilnem telefonu izberete funkcijo za pošiljanje kratkih sporočil (SMS) in **vnesete zaporedje ključnih besed**, ter tako natipkan SMS pošljete, na za to določeno mobilno številko v Explorer klicni center. Pod pogojem uspešne dostave SMS-a za kar poskrbi mobilni operater (storitev ni vprašljiva), se bo vaše vozilo pozicijsko zaklenilo. Kaj to pomeni? V primeru da sateliti oz. naša naprava zazna premikanje zaklenjenega vozila, se sproži programirani alarm v klicno-kontrolnem centru Explorer in vas naš strežnik s pomočjo SMS sporočila obvesti o premikanju vozila (več zaporednih SMS sporočil). **Prve četrte ure dobivate opozorilni SMS vsakih nekaj minut oz. do rešitve situacije ali odklenitve.**

O = Odkleni

Storitev **odkleni** deluje na enak način kot zaklepanje vozila oz. plovila, le **ključne besede** in **odgovor** klicno-kontrolnega centra so drugačne. Samoumevno je, da je funkcionalnost nasprotna in v primeru, da vozilo niste zaklenili, ga ni možno odkleniti in obratno.

P = Poglej

Storitev **poglej**, za razliko od prvih dveh, deluje samostojno, in ni v soodvisnosti, kot je to v primeru storitev **zakleni-odkleni**. Storitev **poglej** vam omogoča (na območju Republike Slovenije) dokaj natančno ugotavljanje pozicije vašega vozila, do najbližjega geodetsko lociranega objekta v Sloveniji. Kaj to pomeni? Če ste oddaljeni manj kot 200 m od kateregakoli objekta, ki ima hišno številko, vam bomo ob geografskih podatkih, poslali še sporočilo o najbližjem naslovu in kraju v katerem se tisti trenutek nahajate. V primeru, da ste izven naseljenega območja, vas obvestimo o vaši geografski poziciji, ki je izražena z geografsko širino in dolžino v stopinjah, ter številko in naziv najbližje pošte. Izven meja naše države vam pošljemo ime mesta (vasi) v katerem se nahajate in približno razdaljo v metrih do središča mesta (vasi), na morju vam pošljemo, le vaše geografske koordinate in čas povpraševanja.

Izgled zaporedja ključnih besed za posamezno storitev :

Ključne besede so lahko v **angleškem** ali slovenskem jeziku, uporabljamo jih po želji. Ključne besede v slovenskem jeziku imajo tudi okrajšave Zakleni=**zak**, Odkleni=**odk** in Poglej=**pog**. Angleščina ne podpira okrajšav razen pri ključni besedi poglej je angleški ekvivalent **pos**, kar v angleščini pomeni position oz. pozicija kjer se vozilo nahaja. Ključne besede delimo v dve skupini in sicer v prvi skupini imamo ključne besede v zvezi z aktivnim varovanjem vozila in v drugi skupini ključne besede za tako imenovano administriranje in poizvedovanje.

Zakleni = Zak = LOCK

Zaklepanje vozila - primer : **ZAKLENI LJ V3-Y7X**
ključna beseda primer reg.št.vozila

Zaklepanje vozila - okrajšava : **ZAK LJ V3-Y7X**

Za zaklepanje lahko uporabimo eno od treh možnih ključnih besed in registracijsko številko vašega vozila.

Odkleni = Odk = UNLOCK

Odkleni vozilo - primer : **ODKLENI LJ V3-Y7X**
ključna beseda primer reg.št.vozila

Odklepanje vozila - okrajšava : **ODK LJ V3-Y7X**

Za odklepanje lahko uporabimo eno od treh možnih ključnih besed in registracijsko številko vašega vozila.

Poglej = Pog = POS

Pozicija vozila - slovensko :

POGLEJ LJ V3-Y7X

ključna beseda primer reg.št.vozila

Pozicija vozila - angleško :

POG LJ V3-Y7X

ključna beseda primer reg.št.vozila

Za ugotavljanje pozicije vozila lahko uporabimo eno od treh možnih ključnih besed in registracijsko številko vašega vozila.

Zaklepanje vozila – velike črke :

ZAKLENI LJ V3-Y7X

Zaklepanje vozila – male črke :

zakleni lj v3-y7x

ključna beseda primer reg.št.vozila

Ne glede na velikost črk ukazi delujejo enako !

Vaš aparat razume tudi dve ključni besedi za poizvedovanje po podatkih o vaših vozilih in sicer sta na voljo 2 ukaza :

List Izlista spisek vseh vaših vozil (v oddelku), ki imajo vgrajen aparat explorer...

Pošljete SMS samo z ključno besedo LIST, ki se uporablja sama : **List**

Find Pošlje vam registerske tablice za vozila v našem sistemu...

Če ne veste tablice povprašajte po modelu, primer SMS-a, z ukazom : **Find Volvo**
ključna beseda iskalni niz

Sistem vam bo vrnil vse registerske tablice v vašem oddelku za vsa vozila tipa Volvo, eno ali več, pač toliko koliko vozil te znamke imate opremljenih s sistemom explorer.



POZOR! Vsaka ključna beseda, more biti ločena z enim (1) presledkom (blankom) od teksta, ki sledi, to je ponavadi registracijska št. vozila ali tip vozila ob ključni besedi **FIND....**

Omejitve - pogosta vprašanja :

- Vaš aparat premore dva načina delovanja in sicer **GPRS** način (preko interneta), kar pomeni, da je vaše vozilo v času gibanja ves čas „on line“ tj., da sporoča kontrolnemu centru, svojo pozicijo vsakih 10 sekund.
- In tako imenovani **CSD** oz. podatkovni način delovanja, v katerem se pozicije oz. pot vašega vozila zapisuje v spomin v aparat in se po potrebi, na klic ali avtomatsko, prenese v kontrolni center po omrežju GSM. Podatkovni način se uporablja, ko je vozilo v tujini. Prehod med načinoma je avtomatski in je namenjen zmanjšanju stroškov komunikacije, zlasti v tujini.
- Storitve **ZOP** lahko opravite, **le iz zato, pri nas registriranih telefonskih številk**. Torej, če pozabite telefon, doma ali na delovnem mestu, lahko kdo, če zna, pogleda, kje se nahajate, kar ni vedno zaželeno.
- Vaš aparat je privzeto programiran, da deluje v varčevalnem načinu (v Sloveniji deluje v GPRS

Telekomunikacijska rešitev Explorer - ZOP

omrežju, izven Slovenije pa v CSD oz. GSM omrežju).

- Za storitev Explorer – ZOP to pomeni, da v primeru povpraševanja dobite zadnjo shranjeno pozicijo vozila, če je vozilo v tujini, to pomeni, da vam vrne zadnjo pozicijo nekaj km po meji.
- V primeru, da vaš aparat deluje v varčevalnem načinu tj., da izklopi GPRS način delovanja, ob prehodu državne meje, bo kljub temu zaznal nedovoljeno premikanje vašega vozila, tudi v drugi državi in vas o tem obvestil, z SMS sporočilom na vaš telefon, preko njihovega GSM operaterja.
- Čas trajanja pošiljanja SMS sporočila in s tem povzročena zamuda ni za nas obvezujoč.
- Prestavitev iz varčevalnega, v GPRS način delovanja, lahko za vas na daljavo opravi naš kontrolni center, za tak poseg se ni potrebno zglasiti v servisu.
- GPRS način delovanja ne predstavlja cenovno obremenitev v Sloveniji do čim na Hrvaškem in v ostalih evropskih državah imajo tamkajšnji operaterji svoje cenike, ki so zelo različni. **Zato pozor !** Posvetujte se z nami, ko greste na daljše potovanje v oddaljene države, pa tudi v sosednje države na območju Jugoslavije in tudi Vzhodne Evrope.
- Vnos ključnih besed in registracijske številke vozila ni občutljiv na male oz. velike črke, vseeno je katere vnašate.
- Vsak napačen vnos ključne besede ali napačne registracijske številke vozila, povzroči povratni SMS z opisom vaše napake. Enako se zgodi, če vnesete pravilne podatke, le da je SMS potrditvenega značaja, z informacijo o trajanju zaklepanja vozila oz. sami poziciji le tega.

Klicna številka za storitev Explorer – ZOP :

+386 (0)51 69 70 70

Priporočilo : ključna beseda presledek reg.št.vozila

Priporočamo vam, da si v svoj **GSM/UMTS** telefon vnesete v **SMS predloge (Templates)**, vse tri storitve (odk, zak, pog) in po potrebi še administrativne(list in find), za svoje vozilo v obliki SMS sporočil, zaradi lažje uporabe in čim manj nadležnega tipkanja v telefon, ter našo klicno številko (**+386 51 69 70 70**) pod imenom explorer v vaš telefonski imenik v isti telefon oz. na sim kartico.



POZOR ! Da bi vse skupaj korektno delovalo, je potrebno sporočiti v naš klicni center vašo telefonsko številko, katera bo pooblaščen za zaklepanje-odklepanje in poizvedovanje za vašim vozilom. Z drugimi besedami, to pomeni, da storitev **ZOP** lahko uporabljate le s te pooblaščen GSM številke **edino vi in nihče drug !**